

Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným zacházením nebo používáním produktu.
- Před použitím zařízení zkontrolujte případné mechanické poškození. Pokud má pouzdro praskliny nebo chybí některá jeho část, zařízení nepoužívejte.
- Nepoužívejte zařízení při teplotách přesahujících rozsah specifikací, při vysoké vlhkosti a v blízkosti výbušnin a hořavin.
- Pokud se zařízení po vložení baterie nezapne, znamená to vybitou baterii. Vyměňte baterie za nové.
- Před otevřením krytu prostoru pro baterie vypněte zařízení.
- Baterie musí být vyměněna za novou se stejnou specifikací.
- Nezasahujte do vnitřních obvodů zařízení. Zásahy mohou vést ke snížení přesnosti měření nebo poškození zařízení.
- Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.
- Zařízení čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte chemické ani abrazivní čističe.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie.

Použití


1. Otevřete přihrádku na baterie v zadní části zařízení a vložte baterii. Zařízení se automaticky zapne.
2. Aby bylo možné měřit venkovní teplotu, mělo by být čidlo umístěné na kabelu, který je vyveden ven.
3. Nastavení času a data:
 - Stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud zařízení nepípne a nezačne blikat ikona minut.
 - Stisknutím tlačítka ADJ nastavíte minuty, opětovným stisknutím tlačítka MODE přepnete na nastavení hodin, které se také nastavují pomocí tlačítka ADJ.
 - Dalším stiskem tlačítka MODE přepnete na výběr systému zobrazení času (12 nebo 24 hodin).
 - Pokud chcete nastavit datum, stiskněte znovu tlačítko MODE a pomocí tlačítka ADJ vyberte správné hodnoty.
 - Dalším stiskem tlačítka MODE se nastavení ukončí.
 - Stisknutím tlačítka ADJ zkontrolujte aktuální datum. Datum se zobrazí přibližně na 5 sekund.
4. Nastavení budíku:
 - Stiskněte tlačítko MODE pro zobrazení času nastaveného budíku (dvojtečka mezi hodinami a minutami nebude blikat).

- Stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud neuslyšíte pípnutí. Ikona minut bude blikat. Stisknutím tlačítka ADJ nastavíte minuty.
 - Při dalším stisknutí tlačítka MODE začne blikat ikona hodin. Nastavte čas pomocí tlačítka ADJ.
 - Opětovným stisknutím tlačítka MODE se ukončí nastavení času budíku.
 - Stisknutím tlačítka ADJ v režimu budíku se aktivuje budík a objeví se ikona budíku.
 - Opětovným stisknutím deaktivujete budík a aktivujete krátký opakovaný budík aktivovaný každou celou hodinu. Zobrazí se ikona „Alarm“.
 - Další stisk aktivuje obě funkce.
 - Další stisk deaktivuje obě funkce.
- Když zařízení začne vyzvánět, vypněte zvukový signál budíku stisknutím libovolného tlačítka.
5. Stisknutím tlačítka MEMORY se přepíná mezi minimální, maximální a aktuálně zaznamenanou teplotou (vnitřní a venkovní) a vlhkostí (pouze vnitřní).
 6. Chcete-li vymazat paměť této funkce, přepněte do maximálního nebo minimálního režimu, stiskněte a podržte tlačítko MEMORY.

Specifikace

- Čidlo venkovní teploty
- Měření vnitřní a venkovní teploty
- Měření vnitřní vlhkosti
- Funkce kalendáře
- Funkce alarmu
- 12/24 hodin hodiny
- Funkce nejnižší a nejvyšší zaznamenané teploty
- Teplotní rozsah: -10°C - 50°C
- Přesnost měření teploty: ± 2°C
- Teplotní rozlišení: 0,1°C
- Jednotky teploty: °C / °F
- Rozsah měření vlhkosti: 10% - 99% relativní vlhkosti
- Přesnost měření vlhkosti: 10% relativní vlhkosti
- Rozlišení měření vlhkosti: 1%
- Napájení: 1 baterie AAA

Likvidace produktu

 Tento symbol znamená, že by se přístroj neměl vyhazovat do směsného odpadu. Abyste zabránili potenciální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého přístroje použijte sběrná zařízení a nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ti mohou přístroj zaslat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.

Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným zacházením nebo používáním produktu.
- Před použitím zařízení zkontrolujte případné mechanické poškození. Pokud má pouzdro praskliny nebo chybí některá jeho část, zařízení nepoužívejte.
- Nepoužívejte zařízení při teplotách přesahujících rozsah specifikací, při vysoké vlhkosti a v blízkosti výbušnin a hořavin.
- Pokud se zařízení po vložení baterie nezapne, znamená to vybitou baterii. Vyměňte baterie za nové.
- Před otevřením krytu prostoru pro baterie vypněte zařízení.
- Baterie musí být vyměněna za novou se stejnou specifikací.
- Nezasahujte do vnitřních obvodů zařízení. Zásahy mohou vést ke snížení přesnosti měření nebo poškození zařízení.
- Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.
- Zařízení čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte chemické ani abrazivní čističe.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie.

Použití


1. Otevřete přihrádku na baterie v zadní části zařízení a vložte baterii. Zařízení se automaticky zapne.
2. Aby bylo možné měřit venkovní teplotu, mělo by být čidlo umístěné na kabelu, který je vyveden ven.
3. Nastavení času a data:
 - Stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud zařízení nepípne a nezačne blikat ikona minut.
 - Stisknutím tlačítka ADJ nastavíte minuty, opětovným stisknutím tlačítka MODE přepnete na nastavení hodin, které se také nastavují pomocí tlačítka ADJ.
 - Dalším stiskem tlačítka MODE přepnete na výběr systému zobrazení času (12 nebo 24 hodin).
 - Pokud chcete nastavit datum, stiskněte znovu tlačítko MODE a pomocí tlačítka ADJ vyberte správné hodnoty.
 - Dalším stiskem tlačítka MODE se nastavení ukončí.
 - Stisknutím tlačítka ADJ zkontrolujte aktuální datum. Datum se zobrazí přibližně na 5 sekund.
4. Nastavení budíku:
 - Stiskněte tlačítko MODE pro zobrazení času nastaveného budíku (dvojtečka mezi hodinami a minutami nebude blikat).

- Stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud neuslyšíte pípnutí. Ikona minut bude blikat. Stisknutím tlačítka ADJ nastavíte minuty.
 - Při dalším stisknutí tlačítka MODE začne blikat ikona hodin. Nastavte čas pomocí tlačítka ADJ.
 - Opětovným stisknutím tlačítka MODE se ukončí nastavení času budíku.
 - Stisknutím tlačítka ADJ v režimu budíku se aktivuje budík a objeví se ikona budíku.
 - Opětovným stisknutím deaktivujete budík a aktivujete krátký opakovaný budík aktivovaný každou celou hodinu. Zobrazí se ikona „Alarm“.
 - Další stisk aktivuje obě funkce.
 - Další stisk deaktivuje obě funkce.
- Když zařízení začne vyzvánět, vypněte zvukový signál budíku stisknutím libovolného tlačítka.
5. Stisknutím tlačítka MEMORY se přepíná mezi minimální, maximální a aktuálně zaznamenanou teplotou (vnitřní a venkovní) a vlhkostí (pouze vnitřní).
 6. Chcete-li vymazat paměť této funkce, přepněte do maximálního nebo minimálního režimu, stiskněte a podržte tlačítko MEMORY.

Specifikace

- Čidlo venkovní teploty
- Měření vnitřní a venkovní teploty
- Měření vnitřní vlhkosti
- Funkce kalendáře
- Funkce alarmu
- 12/24 hodin hodiny
- Funkce nejnižší a nejvyšší zaznamenané teploty
- Teplotní rozsah: -10°C - 50°C
- Přesnost měření teploty: ± 2°C
- Teplotní rozlišení: 0,1°C
- Jednotky teploty: °C / °F
- Rozsah měření vlhkosti: 10% - 99% relativní vlhkosti
- Přesnost měření vlhkosti: 10% relativní vlhkosti
- Rozlišení měření vlhkosti: 1%
- Napájení: 1 baterie AAA

Likvidace produktu

 Tento symbol znamená, že by se přístroj neměl vyhazovat do směsného odpadu. Abyste zabránili potenciální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého přístroje použijte sběrná zařízení a nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ti mohou přístroj zaslat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.