

V187 – Mini GPS lokátor na klíče

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Chytrý bluetooth hledač klíčů

Používá moderní verzi bluetooth 4.0, která poskytuje větší dosah a nižší spotřebu energie. Dokáže dohledat předměty připojené k hledači pomocí aplikace, která je zdarma ke stažení buďto v App store nebo v Obchodě Google Play.

Instalace aplikace:

Nainstalujte aplikaci iSearching, majitelé zařízení Android ji mohou stáhnout v Obchodě Play a majitelé zařízení Apple v App store.

Zapnutí / vypnutí zařízení:

Stiskněte tlačítko na těle zařízení po dobu delší než 3 sekundy, jakmile bude zařízení zapnuto uslyšíte pípnutí. Pro vypnutí stiskněte tlačítko na dobu delší než 5 sekund, potvrzení bude oznámeno pípnutím.

Zařízení:

Na zařízení s nainstalovanou aplikací zapněte Bluetooth, poté otevřete aplikaci iSearching a přejděte na možnost „Device“. Zobrazí se vám dostupné zařízení, připojte ho.

Kliknutím na možnost Alarm spustíte zvukovou výstrahu na zařízení, pokud je v dosahu. Zařízení bude pípat, dokud jeho hledání nevypnete v aplikaci.

Zařízení má možnost automaticky spouštět alarm ve chvíli, kdy se odpojí od Bluetooth. Upozornění se zobrazí také na mobilu, kde je nainstalována aplikace. Tuto možnost nastavíte v možnostech zařízení („Settings“)

Fotoaparát:

Zařízení lze použít jako spoušť kamery na telefonu. V aplikaci se přepněte na položku „camera“ zaměřte požadovaný objekt. Zmáčknutí tlačítka na těle hledače pak funguje jako spoušť.

Lokace:

Polohu zařízení zobrazíte na kartě Location. Zde můžete také zobrazit informace o předchozích ztrátách zařízení.

Nastavení:

U zařízení můžete zvolit čas, kdy se nemá hlásit odpojení Bluetooth. Hodiny vyberete v možnostech „do not disturb“. Můžete také vybrat zvonění ohlášení.

Baterie:

Při výměně baterií dbejte na to, abyste je umístili správně. Používejte jen baterie CR 2032.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.