

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným zacházením a používáním výrobku.

1. Chraňte toto zařízení před vodou, vlhkostí a jinými kapalinami. Vyhněte se používání/skladování při extrémních teplotách. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
2. Připojte zařízení k funkčnímu portu USB. Připojení zařízení k poškozenému USB portu může mít za následek nesprávnou činnost nebo poškození přístroje.
3. Chraňte toto zařízení před nárazem a pádem.
4. Nepoužívejte tento výrobek na místech, kde je zakázáno používat elektronická zařízení.
5. Toto zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené a nefunguje správně.
6. Nepokoušejte se opravit zařízení sami. V případě poškození kontaktujte autorizovaný servis za účelem kontroly nebo opravy.
7. Před čištěním vždy odpojte produkt od zdroje napájení.
8. K čištění tohoto produktu použijte suchý měkký hadřík.

Obsah balení



1. USB tuner
2. Anténa
3. Dálkové ovládání
4. CD s ovladači

Popis produktu

1. USB tuner
2. IR dioda
3. Anténní vstup




Instalace ovladače

1. Vložte CD disk do mechaniky.
2. Spustíte soubor EXE ve složce Drivers.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zapojení


1. Sejměte ochranný kryt z USB tuneru.
2. Připojte tuner ke kompatibilnímu portu USB na počítači.

Použití




- | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1. EPG | 5. Předchozí kanál | 9. Hlasitost |
| 2. Otevřete soubor | 6. Další kanál | 10. Menu |
| 3. Snímek obrazovky | 7. Poslední kanál | 11. Nastavení |
| 4. Spustíte nahrávání | 8. Ztlumit | 12. Aktuální kanál |

Nastavení




- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Vyhledávání kanálů | 4. Nastavení nahrávání |
| 2. Plán nahrávání | 5. Nastavení displeje |
| 3. Vstupní zdroj | |

Menu



- | | | |
|-----------------|----------------|---------------------|
| 1. Časový posun | 3. Poměr stran | 5. Jazyk zvuku |
| 2. Teletext | 4. Titulky | 6. Akcelerace videa |

První instalace



1. Spustíte aplikaci. Stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Přejděte do nabídky Skenování.
3. Stiskněte tlačítko Skenovat.
4. Počkejte, dokud aplikace neprohledá kanály.
5. Kanály se automaticky uloží.

Prohledávání stanic FM / DAB

1. Před skenováním vyberte v nabídce možnost Zdroj.
2. Vyberte FM nebo DAB.
3. Pokračujte ve vyhledávání (stejným způsobem jako u TV kanálů).

Nahrávání programů

1. Stiskněte tlačítko Nahrávání. Program se začne nahrávat. Zmáčkněte tlačítko Stop pro zastavení nahrávání.
2. Chcete-li naplánovat nahrávání, stiskněte tlačítko Nastavení a vyberte Plán.
 - a. Stiskněte symbol +.
 - b. Vyberte kanál, čas začátku a konce a režim opakování.
 - c. Stiskněte tlačítko OK.

