

D307 - Dálkově ovládaná objímka žárovky E27 + ovládač, LTC

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Dálkově ovládaná objímka E27 pro dálkové ovládnání 230V žárovky a to jak klasické, halogenové, tak i LED. Možnost ovládat jedním ovládačem až 3 žárovky. Možnost zatížení objímky až 60W žárovkou, dosah ovládače až 100m (v místnosti cca 30m), možnost použití všech typů žárovek (klasické, úsporné zářivky, halogenové i LED)



Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Produkt nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly produktu nebo se zranit

Použití:

- Nejprve vložte baterii 12V(23A) do ovládače. Pozor na správnou polaritu +/-.
- Ovládač obsahuje tři páry tlačítek pro ovládnání třech objímek pro žárovku E27.
- Objímky můžete ovládat pomocí tlačítek ON/OFF.
- Po výpadku proudu zůstane jednotka po obnovení napájení vypnutá.
- Pokud zařízení nefunguje, je baterie v ovládači vybitá. Vyměňte baterii za novou.

Popis programování

Všechny zásuvky dálkového ovládání jsou naprogramovány z výroby a lze je použít ihned po vybalení z krabice. Při přeprogramování dálkového ovladače a zásuvky postupujte podle následujících pokynů:

- Nainstalujte zásuvku dálkového ovládání do držáku žárovky a zapněte napájení.
- Pokud LED dioda zásuvky bliká (po dobu 5 sekund po připojení zásuvky do sítě), stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači s vybraným číslem po dobu asi 3 sekund.
- Pokud LED dioda zůstane svítit, programování bylo úspěšně dokončeno.

Komentáře:

A: Jeden pár tlačítek lze naprogramovat pro několik slotů, ale jeden slot lze přiřadit pouze jednomu páru tlačítek.

B: Dálkový ovladač lze naprogramovat do jakékoli kompatibilní zásuvky.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.