

## Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným zacházením a používáním výrobku.

- Toto zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.
- Umístěte zařízení na čistý rovný povrch, neumistujte jej silný koberec.
- Neumistujte zařízení do blízkosti vody.
- Před použitím se ujistěte, že je zařízení správně smontováno a všechny šrouby a matice jsou pevně utaženy.
- Před každým použitím zařízení zkontrolujte, zda nevykazuje známky poškození.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud nefunguje správně nebo pokud bylo poškozeno.
- Nepokoušejte se zařízení sami opravovat. Opravy smí provádět pouze autorizovaný a kvalifikovaný personál. Nikdy toto zařízení nerozebírejte.
- Používejte pouze autorizované příslušenství.
- Čistěte, udržujte a skladujte zařízení v souladu s pokyny uvedenými dále v tomto návodu. Udržujte skladovací místo čisté a suché.
- Při zvedání a přemísťování zařízení buďte vždy opatrní. Při pohybu zařízení dbejte na správné držení těla, aby nedošlo k poranění páteře. Použijte správnou techniku nebo pomoc druhé osoby.

## Osobní bezpečnost


**VAROVÁNÍ:** Před zahájením cvičení se doporučuje konzultovat s lékařem nebo zdravotním pracovníkem, zejména pro osoby ve věku 35 let a více nebo se zdravotními problémy. Neneseme odpovědnost za žádné následné zranění, pokud nebudou dodrženy níže uvedené pokyny. Používejte toto zařízení pouze k účelu, ke kterému je určeno, jak je popsáno v tomto návodu.

- Při cvičení na náčiní noste vhodné oblečení. Nenoste dlouhé, volné oblečení, které by se mohlo zachytit do zařízení. Vždy noste běžeckou nebo aerobní obuv s gumovou podrážkou.
- Udržujte své vlasy, oblečení, šperky a další předměty mimo pohyblivé části. Klenoty nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.
- Jakékoli cvičení lze provádět až po 40 minutách po jídle.
- Abyste zajistili bezpečný trénink a předešli možným zraněním, vždy před zahájením cvičení proveďte zahřátí.
- Zařízení by měla používat vždy pouze jedna osoba.
- Nepřetěžujte zařízení. Maximální hmotnost uživatele je 120 kg.
- Nesprávné nebo nadměrné cvičení může způsobit zranění nebo smrt. Pokud zaznamenáte jakoukoli bolest včetně bolesti na hrudi, nevolnosti, závratě nebo dušnosti, okamžitě přestaňte cvičit a než budete pokračovat, poraďte se se svým lékařem.
- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem a vedením osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost a byla obeznámena se všemi bezpečnostními předpisy. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát. Děti by neměly provádět čištění a údržbu zařízení bez dozoru.
- Udržujte děti a domácí zvířata vždy mimo dosah zařízení.

## Doplňující bezpečnostní upozornění pro rotopedy

- Výška sedla by měla být nastavena tak, aby byla zajištěna stabilní a vyvážená poloha při cvičení.
- Při cvičení, zejména po dlouhou dobu, by záda měla být rovná.
- Stroj nemá volnoběžnou rychlost - když skončíte cvičení, pedály se budou točit, dokud se setrvačnik nezastaví. Postupně byste měli zpomalovat rychlost a nesundávat nohy z pedálů dříve, než se zastaví.
- Abyste zabránili sklouznutí nohy z pedálu, vždy ji zajistěte popruhy.
- Kolem kola by měl být volný prostor alespoň 60 cm. Při používání kola se ujistěte, že v této oblasti nejsou žádné předměty, lidé nebo zvířata.
- Chcete-li zvýšit nebo snížit zátěž pociťovanou během cvičení, otočte knoflíkem pro nastavení zátěže.

## Popis produktu





## Tréninkový počítač




1. Pro zapnutí konzole stiskněte tlačítko MODE nebo začněte cvičit na kole.
2. Pokud není po dobu 4 minut přijat žádný signál, konzola se vypne.
3. Pro resetování údajů na displeji (kromě celkové vzdálenosti) stiskněte a podržte tlačítko MODE.
4. Stisknutím tlačítka MODE v provozním režimu se změní aktuálně zobrazené údaje.
5. Možnosti dostupné v provozním režimu:
  - SCAN - zobrazuje všechna data postupně ve smyčce, 6 sekund pro každou možnost
  - TIME - zobrazuje aktuální čas cvičení. Počítadlo funguje pouze při cvičení
  - SPEED - zobrazuje aktuální rychlost
  - DISTANCE - zobrazuje vzdálenost ujetou od začátku do konce daného cvičení
  - CALORIES - zobrazuje počet spálených kalorií od začátku do konce daného cvičení
  - ODOMETER - zobrazuje celkovou vzdálenost ujetou na zařízení od začátku cvičení. Po výměně baterií v počítači se vzdálenost vynuluje


## Technické specifikace

- LCD displej
- Vertikální nastavení sedla
- Nastavovací nožičky
- Třída vybavení: H
- Naměřené hodnoty: sken, čas, rychlost, vzdálenost, ODO, kalorie
- Hmotnost setrvačnicku: 1 kg
- Řemen
- Nastavení odporu: plynulé manuální
- Brzda: mechanická
- Pedály: jednostranné
- Max. hmotnost uživatele: 100 kg
- Napájení displeje: 2x AAA baterie










## Montáž zařízení







### Seznam součástí

19		x2	4		x4
5		x8	8		x1
18		x2	22		x1
6		x4	21		x1
14		x4			

### Likvidace produktu



Tento symbol znamená, že by se zařízení nemělo vyhazovat do směsného odpadu. Abyste zabránili potencionální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého zařízení použijte sběrná střediska nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ten může zařízení zaslat k recyklaci bezpečné pro životní prostředí.